


Aivia 200

A-MIP 200 Manuel d'installation et de fonctionnement



Informations Générales

Important

Lisez ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation de l'Aivia. Lisez attentivement cette section et suivez les instructions.

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le non respect des instructions.

Ne jamais installer l'Aivia exposé directement au soleil.

L'Aivia sans chauffage doit être installé dans un environnement tempéré, conformément aux prescriptions du fabricant du défibrillateur.

L'Aivia avec chauffage doit être installé dans un environnement respectant les températures d'utilisation de l'Aivia. Vous devez assurer un suivi des alertes liées à la température.

Généralités

Les caractéristiques de l'Aivia sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Le fabricant de l'Aivia se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, sans contrainte de modification des produits précédemment livrés.

La marque commerciale AIVIA est une marque déposée.

Sécurité

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, aucune flamme nue ne doit être placée à proximité de l'Aivia.
- Laissez un espace d'au moins 13 cm tout autour de l'Aivia pour assurer une bonne ventilation.
- Éloignez l'Aivia des radiateurs ou de toute autre source de chaleur.
- Veillez à ne pas placer l'Aivia au dessus d'autres appareils qui pourraient chauffer. Veillez à ne rien placer sous l'Aivia.
- Pour éviter tout dommage, n'insérez pas d'objets dans les orifices.
- Ne jamais installer l'Aivia exposé directement au soleil.
- N'exposez pas l'Aivia à l'eau lorsque la porte est ouverte.
- La fixation doit être adaptée au type du support sur lequel l'Aivia est fixé.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de fixation inadéquate ou en cas d'accident ou de blessures lors de la fixation.

Garantie

Ne démontez pas les éléments constituant l'Aivia. N'insérez pas d'objets dans les orifices.


Seul le personnel habilité est autorisé à effectuer des réparations sur l'Aivia.

Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite, ou toute procédure d'assemblage non recommandée par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Informations concernant l'environnement

- En cas de retour de l'Aivia, vous devrez utiliser l'emballage d'origine complet.
- Ne mettez pas l'Aivia et son emballage au rebut avec vos déchets ménagers. Utilisez le système de collecte en place dans votre région. L'utilisation des systèmes de collecte permet de préserver l'environnement et la santé.
- L'Aivia peut contenir des piles conformes aux directives européennes 2006/66/CE et 2008/103/CE. Celles-ci ne peuvent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers courants. Veuillez vous renseigner sur le système de collecte des piles usagées en place de votre région. La mise au rebut correcte des piles usagées permet de préserver l'environnement et la santé.



Maintenance

ATTENTION

L'AIVIA PEUT CONTENIR DES BATTERIES. IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LES BATTERIES CONTENUES DANS L'AIVIA SONT REMPLACÉES PAR DES BATTERIES DE TYPE INCORRECT.

SEUL UN OPERATEUR HABILITÉ EST AUTORISÉ A REMPLACER LES BATTERIES.

Conformités

EN 55022:2006

EN 55024: 1998/ A1 : 2001/ A2 : 2003

Sommaire

Installation

Important	4
Présentation de l'Aivia	4
Etiquette d'identification	4
Première ouverture	4
Fixation de l'Aivia	5
Brancher l'alimentation à l'Aivia	6
Mise en place du défibrillateur	7
Installation des scellés	7
Pictogrammes	7

Utilisation

Fonctionnement du mode nocturne	8
Fonctionnement de l'option chauffage	8
Fonctionnement des alertes	8
Utilisation de l'Aivia	8
Après l'utilisation du défibrillateur	8
Entretien de l'Aivia	8

Dépannage

9

Installation électrique

10

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	11
Caractéristiques électriques	11
Conformités	11



Installation

Important

Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation de l'Aivia.


Ne jamais installer l'Aivia exposé directement au soleil. Vous risquez d'exposer le défibrillateur à des températures excessives.

Présentation de l'Aivia



Etiquette d'identification

• L'étiquette d'identification est collée à l'intérieur de l'Aivia.




• Pour toute correspondance avec le Service Client ou votre partenaire, munissez vous de la référence de l'Aivia, ainsi que de son numéro de série.

Première ouverture

• Pour ouvrir la porte de l'Aivia avant qu'il ne soit installé au mur, munissez vous d'un tournevis fin.

• Glissez le tournevis entre la porte et le châssis de l'Aivia.

• Relevez le tournevis en prenant soin de ne pas marquer les éléments.




• Réalisez cette opération des deux côtés de l'Aivia.

Installation


Fixation de l'Aivia

Ne jamais installer l'Aivia exposé directement au soleil. Vous risquez d'exposer le défibrillateur à des températures excessives.


- L'installation de l'Aivia doit être faite par une personne possédant les compétences professionnelles nécessaires, et adhérente à la charte Bornavie.
- Si l'Aivia est installé sur la voie publique ou une zone de passage, prévoir une surface au sol (butée) ou une colonne, afin de respecter l'Arrêté du 15 Janvier 2007 «Prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie» Article N°6-D.
- La fixation doit être adaptée au type du support sur lequel l'Aivia est fixé.
- Laissez dégagé la zone utile de l'implantation de l'Aivia comme spécifié dans les schémas ci dessous.
- Les dimensions exactes de l'Aivia sont fournies à la fin de ce document dans la section Spécifications.
- Assurez vous d'avoir passé tous les câbles nécessaires dans le passage de câbles avant de fixer l'Aivia.




- Laissez un espace dégagé de 140 cm depuis le support mural de l'Aivia afin de pouvoir ouvrir facilement la porte.



- Pour marquer les trous de fixation et d'arrivée du câble d'alimentation sur le mur, utilisez le gabarit de perçage fourni avec l'emballage.




- Placez le gabarit de perçage contre le mur, la flèche face à vous et vers le haut.



Installation

- Utilisez un ensemble de fixation adapté au type de support sur lequel l'Aivia est installé.
- La fixation doit pouvoir supporter une charge minimale de 20Kg.
- Exemple de fixation:




- L'ensemble rondelle tête de vis ne doit pas dépasser 8mm d'épaisseur.


Fixer l'Aivia par les 3 trous de fixation.

Brancher l'alimentation à l'Aivia


- L'Aivia doit être alimenté en 24VDC, veuillez vous conformer à la section «Installation Electrique»




- Dévissez la vis de fixation de la trappe avec un tournevis cruciforme et basculez la trappe par le haut.




- Passez les câbles d'alimentation dans le passage de câble



- Connectez les câbles sur le bornier d'alimentation en respectant les polarités.



- Branchez le bornier sur le connecteur d'alimentation.



- Contrôlez la mise sous tension de l'Aivia en vérifiant que les voyants d'alerte rouges clignotent.




- Remettez en place la trappe en insérant la partie basse.
- Vissez la vis de fixation de la trappe avec un tournevis cruciforme.

Installation

Mise en place du défibrillateur

- Tirez le tendeur de maintien du défibrillateur et glissez le défibrillateur au fond de l'Aivia.




- Le tendeur permet un retrait simple en cas d'urgence tout en assurant le maintien du défibrillateur.

Installation des scellés


- L'Aivia est livré avec deux jeux de scellés.
- Les scellés témoignent de l'ouverture de la porte.
- Contrôlez régulièrement l'état des scellés.

Mise en place des scellés

- Refermez complètement la porte de l'Aivia. Prenez soin d'avoir tiré le pied de porte vers vous avant de pivoter la porte




- Glissez le scellé sur toute la longueur du fil à travers le trou du châssis de l'Aivia.




- Rabattez le fil dans la gorge de la porte.
- Enfillez le fil dans le corps du scellé.


- Tendez correctement le fil en prenant soin de ne pas le casser. Assurez vous que le scellé ne puisse pas être sorti de la gorge sans être cassé.



- Sertissez le corps du scellé avec une pince et coupez le surplus du fil.



- Placez les scellés des deux cotés de l'Aivia.



Pictogrammes

- La signalétique présente sur la porte de l'Aivia vous indique la démarche à suivre en cas d'urgence.
- Vous devez inscrire sous le SOS le numéro à appeler en cas d'urgence si celui n'y figure pas.



Utilisation

Fonctionnement du mode nocturne

• L'Aivia est équipé d'un détecteur de luminosité. Quand la luminosité devient insuffisante, les voyants blanc clignotent afin de signaler l'emplacement de l'Aivia.

Fonctionnement de l'option chauffage

• Le chauffage permet de maintenir la température de fonctionnement du défibrillateur dans certaines limites. Par grand froid il convient de s'assurer que l'alerte de température n'est pas signalée par le clignotement des voyants rouges.

• La ventilation permet d'évacuer l'air chaud contenu dans l'Aivia. Par temps chaud il convient de s'assurer que l'alerte de température n'est pas signalée par le clignotement des voyants rouges

Fonctionnement des alertes

Alerte d'ouverture de porte:

- A l'ouverture de la porte, l'alerte visuelle est donnée par le clignotement des voyants rouges.
- Si votre Aivia est équipé d'une alarme sonore (Référence : X2A200-XX100 ou X2A200-XX101) celle ci est activée pendant 3 minutes environ.
- Pour éteindre l'alarme refermer la porte.

Alerte de températures:

- L'alarme de température, signalée par un clignotement continu des voyants rouges porte fermée se déclenche en dessous de 5° ou au dessus de 40°.

Utilisation de l'Aivia

Si vous êtes témoin d'un incident nécessitant un défibrillateur.

• **Contactez les secours.**


Parlez d'une voix forte et claire, décrivez la situation sans oublier de préciser le lieux de l'incident.



• **Ouvrez la porte de l'Aivia en tirant dessus.**

L'alerte visuelle est donnée par le clignotement des voyants rouges.

Si votre Aivia est équipé d'une alarme sonore celle ci est activée pendant 3 minutes.



• **Saisissez le défibrillateur.**



• **Rendez vous auprès de la victime.**

• **Mettez en fonction le défibrillateur.**

• **Suivez les instructions du défibrillateur.**

Après l'utilisation du défibrillateur

• Ne mettez pas le défibrillateur dans l'Aivia sans l'avoir remis en fonction.

• Suivez les instructions du manuel du défibrillateur pour le remettre en service.

• Votre partenaire peut vous aider à remettre en service le défibrillateur. N'hésitez pas à le contacter.

• Après remise en service du défibrillateur, installez le défibrillateur dans l'Aivia en suivant les instructions de la sections « Mise en place du défibrillateur ».

• Installez les scellés en suivant les instructions de la section « Installation des scellés ».

Entretien de l'Aivia

• Nettoyez les surfaces de l'Aivia à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essayez l'Aivia avec un chiffon doux propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyage, cela pourrait endommager l'Aivia.

• Ne frottez pas l'Aivia avec un objet dur, vous risqueriez de rayer ou d'abîmer de façon permanente les surfaces.

• N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

• Contrôlez régulièrement l'état des scellés.

• Si les scellés de l'Aivia ont été forcés, assurez vous de la présence de tous les éléments du défibrillateur ainsi que de leur bon fonctionnement.

Si vous avez un doute, contactez votre revendeur de défibrillateur.

Dépannage

- A la mise sous tension les voyants rouges ne clignotent pas.

1. Vérifiez la polarité du câblage.
2. Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
3. Vérifiez la tension (24VDC) au niveau du bornier.
4. Vérifiez la bonne insertion du bornier.
5. Contactez votre partenaire.

- Les voyants blancs ne clignotent plus en fonctionnement nocturne.

1. Vérifiez la mise sous tension de l'Aivia.
2. Contactez votre partenaire.


- Les voyants rouges ne clignotent pas quand j'ouvre la porte.

1. Vérifiez la mise sous tension de l'Aivia.
2. Contactez votre partenaire.

- La sirène ne s'active pas quand j'ouvre la porte.

1. Vérifiez l'option Sirène sur l'étiquette d'identification.
2. Vérifiez la mise sous tension de l'Aivia.
3. Contactez votre partenaire.

Installation Electrique



Bloc Alimentation

Il doit être externe à l'Aivia, ne jamais le disposer à l'intérieur de l'Aivia.

- Le bloc d'alimentation doit être constitué de:
 - Un disjoncteur différentiel 10A/30mA.
 - Une alimentation* 24VDC/75W de CLASSE I Régime TT.
 - Les câbles reliant le disjoncteur différentiel et l'alimentation doivent être d'une section de 1,5mm².
- L'alimentation doit être à source à puissance limitée.
- Son branchement primaire doit comporter la phase, le neutre et la terre.
- La chute maximale de la tension du secondaire à pleine charge ne doit pas excéder 2%, soit 23,5V au bornier de l'Aivia.
- Le contenu du bloc d'alimentation doit être protégé de la poussière et de l'eau, et ventilé**.
- **Le câblage du bloc d'alimentation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation.**

* Alimentation préconisée: PYRESCOM C_AL/DR75-24.


** Convection naturelle ou forcée en fonction de son environnement et des caractéristiques thermiques au maximum de fonctionnement.

Câble TBT:

- Type U1000R2V. 2 conducteurs isolés gainés, section de 1,5mm², longueur de 10 mètres maximum.
- Utilisez pour le +24V le câble de couleur rouge ou marron.
- Utilisez pour le 0V le câble noir ou gris.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques



- Poids
 - X2A200-XX000: 2,7 Kg.
 - X2A200-XX100 (option sirène): 3 Kg.
 - X2A200-XX100 (option chauffage): 2,9 Kg.
 - X2A200-XX100 (option sirène chauffage): 3,2 Kg.
- Matériaux:
 - Porte: Polycarbonate.
 - Châssis: ABS.
 - Equerre: ABS.

Caractéristiques électriques

- Alimentation:
 - 24 VDC 75 Watts, à source à puissance limitée.
- Températures d'utilisation de l'Aivia:
 - Minimale: -20°C.
 - Maximale: 55°C.
- Alertes Températures:
 - Alerte température basse: 5°C.
 - Alerte température haute: 40°C.
- Option chauffage:
 - (Références: X2A200-XX001 ou X2A200-XX101)
 - Déclenchement du chauffage: 13°C.
 - Déclenchement du ventilateur: 27°C.
- Consommations électrique:
 - X2A200-XX000:
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 80 mA.

- X2A200-XX100 (option sirène):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 500 mA.
 - Puissance sonore: 103 dB / 1 mètre.
- X2A200-XX001 (option chauffage):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 2000 mA.
- X2A200-XX101 (option sirène chauffage):
 - Minimale: 0,9 mA.
 - Maximale: 2400 mA.
 - Puissance sonore: 103 dB / 1 mètre.

Conformités

EN 55022:2006

EN 55024: 1998/ A1 : 2001/ A2 : 2003

www.aivia.eu